

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Hög ytfinish
- Övermålningsbart

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Väggspackel Fin är ett finkornigt spackel av lättviktstyp.

Användningsområde

För spackling inomhus på gipsskivor, väv, gamla tapeter och dylikt. Även god vidhäftning mot puts och betong.

Kulörer

Vit

Förpackning

500 ml tub (12 / kartong)

3- lit. hink

10- lit. hink

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Appliceras för hand.

Rengöring

Vatten

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid - temperatur

12 månader i oöppnad originalförpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C till +20°C. Förvaras frostfritt.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TREMCO

PF120

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Densitet	Ca 1,2
Torrhalt	Ca 62%
Torktid	Ca 1 timma/ mm beroende på tjocklek, underlag, temperatur och luftfuktighet. Vid tjockare skikt kan torktiden bli längre.
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Kornstorlek	Max 0,12 mm
Fyllförmåga	0-3 mm