



FEIN



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Oscillerande verktyg - MM 700

Vår bästa MultiTool för den snabbaste avverkningshastigheten vid inredningsarbeten och renovering med 60 tillbehör – för att såga i trä, metall, plast, ta ur kakel, skära silikonfogar och mattor, ta bort limrester och avlägsna kakelfix.

Best.nr: 7 229 68 64 00 0

Detaljer

- + Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
- + StarlockMax-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
- + QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
- + Tack vare StarlockMax-verktygsfäste kan ungefär 180 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus och StarlockMax användas.
- + 450 W FEIN-högeffektmotor: Tålig och överlastsäker högeffektmotor med hög kopparandel för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.
- + Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
- + Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
- + Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrhållfäste eller för infästning av djupanslaget.
- + Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
- + Elektronisk skyddsfrånkoppling – skydd för användaren t.ex. om sågbladet blockeras.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- | | |
|--|--|
| + 2 E-Cut standardsågblad curved (35 mm) | + 2 E-Cut standardsågblad curved (65 mm) |
| + 1 E-Cut Precision BIM-sågblad (35 mm) | + 1 E-Cut Precision BIM-sågblad (35 mm) |
| + 1 E-Cut Long-Life sågblad (10 mm) | + 2 E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm) |
| + 1 E-Cut Long-Life sågblad (32 mm) | + 1 E-Cut Long-Life sågblad (42 mm) |
| + 1 E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm) | + 1 sågklinga segmenterad (Ø 85 mm) |
| + 1 HM-sågklinga (Ø 75 mm) | + 1 HM Rasp (trekantform) |
| + 1 spackel | + 1 kniv, svampform 6 390 31 28 01 2 |
| + 1 multikniv | + 1 slipplatta hålad |
| + vardera 10 slippapper, hålade (K 60, 80, 120, 180) | + 1 utsugningsanordning |
| + 1 plastlåda (L-Boxx 136) | |

Produktegenskaper

- + Mekanisk koppling

Tekniska specifikationer



FEIN

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	450 W
Avgiven effekt	250 W
Svängningar	10 000 - 19 500 1/min
Verktögsinfästning	StarlockMax
Verktögsbyte	QuickIN
Amplitud	2 x 2,0°
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,60 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	85 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	96 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	97 dB 3 dB

Exempel på användning

